

WASMIDDEL VOOR TEXTIEL

Handmatige reiniging, injectie-extractiesysteem
of *Bonnet Cleaning*-systeem

Beschrijving:

Reinigingsmiddel met gemiddelde alkaliteit, geschikt voor het reinigen van tapijten, bekleding, vloerkleden, wandbekleding en textiele oppervlakken met injectie-/extractieapparatuur. Laat een aangename geur achter.

Eigenschappen:

Geschikt voor verschillende materialen met uiteenlopende vuilresten.
Enkele toepassingen van het reinigingsmiddel voor bekleding:

- Veelzijdigheid van het product op verschillende textielsoorten;
- Gecontroleerde schuimvorming, wat het wassen vergemakkelijkt;
- Verwijdering van verschillende soorten vlekken;
- Oplosbaar in water;
- Beschadigt de stoffen niet.

Gebruik:**Dosering:**

Aanbrengen afhankelijk van de mate van
vervuiling. Toepassing:

Gebruik het product verdund tot 10% met de injectie-/extractieapparatuur en lauw water. Het is ook mogelijk om het product verdund tussen 10-15% rechtstreeks op het oppervlak (op de vlekken) aan te brengen en af te spoelen met de apparatuur, die alleen lauw water of een oplossing van het product verdund tussen 1-2% kan bevatten. Voor hardnekkige vlekken. Sduit het product onverdund op en behandel het met de apparatuur, zoals hierboven aangegeven.

textiel**WASSERIJ****Verpakking**

750 ml
5 L

**Professioneel
gebruik**

WASMIDDEL VOOR TEXTIEL

Handwas, injectie-extractiesysteem of *Bonnet Cleaning*-systeem

Toepassingsgebied:

OTEXCARE is een matig alkalisch reinigingsmiddel dat kan worden gebruikt voor het reinigen van tapijten, vloerkleden en matten. Het is een reinigingsmiddel dat grondig reinigt en de kleur doet herleven, en dat een aangename, schone geur verspreidt die nog lang na de reinigingsbeurt in de ruimte blijft hangen.

OTEXCARE kan worden gebruikt in injectie-extractieapparatuur en laat geen resten achter in het reservoir van de machine.

Omdat het weinig schuim vormt, kan het ook met vertrouwen en veiligheid worden gebruikt in alle apparatuur voor het reinigen van vloerkleden en tapijten.

Het kan ook worden gebruikt volgens de *Bonnet Cleaning*-methode, door een reinigungsoplossing met 10% OTEXCARE op het te reinigen oppervlak te verstuiven. Vervolgens moet een eenschijfsmachine worden gebruikt, uitgerust met een speciale tapijtborstel of microvezelschijf. De mechanische werking van de machine in combinatie met de chemische werking van OTEXCARE zorgt ervoor dat het vuil uit de textielvezels wordt verwijderd. Daarna moet het verwijderde vuil worden opgezogen met een stof- en vloeistofzuiger.

Kenmerken:

Fysische toestand (20 °C): Vloeibaar Uiterlijk:

Doorschijnend

Kleur: Oranje

Geur: Bloemig

pH: 8 - 9

Viscositeit: N.v.t.

De informatie in deze bijsluiter is naar ons oordeel correct. Indien de juiste gebruiksvoorwaarden van de producten niet worden nageleefd, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Zie het veiligheidsinformatieblad. Bewaren in de gesloten originele verpakking. Vermijd extreme temperaturen. Neem bij een ongeval contact op met het Antigifcentrum (CIAV) via telefoonnummer +351 800 250 250.

**Professioneel
gebruik**